



Plafond

Uitvoering

Onder de houten vloer bevestigd men op een houten regelwerk Permoxboard 12 mm. De Permoxboard heeft een volumieke massa van 12 kg/m².

Aan de randen geschroefde hardhouten kantlatten monteren voorzien van een steenwol kantstrook (35 kg/m³).

Tussen de balken een vurenhouten regelwerk 45x45 h.o.h. 600 mm. monteren, waarbij de stompe naden vallen op de balken. Steenwol 35 kg/m³ 40 mm. aanbrengen tussen de balken.

Permoxboard 12 mm., geniet met een spreidniet 40x1 mm (lxd) maximale h.o.h. 100 mm op de houten balken monteren met een onderlinge plaatafstand van 1-2 mm.

Afwerking

De kopse naden onderling verlijmen met een brandwerende acrylaatkit net als de randen van het plafond.

Attesten

De brandwerendheid wordt aangetoond middels het Efectis attest 2013-Efectis-R1470a

Lees altijd het verwerkingsboek alvorens de montage plaats vindt.